



CCA-250

写真／眼視システムチャート



- 6. カメラ回転装置 (CCA-250) [KP86200]
- 8. 2種アダプター (CCA-250) [KP86003]
- 12. 眼視アダプター (CCA-250) [KP86005]
- 14. アイピースアダプター接続環 (短) [KP00103]
- 16. 補助リング (CCA-250) [KP86002]
- 18S. レデューサーC R 0.73 × [KA82580]
- 18L. 645レデューサーC A 0.72 × [KA86580L]
- 33. カメラマウントD X - W R (EOS) [KA01251]
カメラマウントD X - W R (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]
- 60. エクステンダーC R 1.5 × [KA82595]
- 81. R D - E X T 接続環 [KA86205]
- 86. 冷却C C Dカメラ (カメラマウント仕様)



- * No. 6, 8, 12, 14, 16 (2分), 46は、標準付属品です。
- * No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。
- * No. 34がフィルム一眼レフカメラの場合、セミオートフォーカサー (Active focuser) は機能しません。