

## CCA-250 $\nu = 100$ $\nu =$

## ■レデューサーCR0.73×



- 6. カメラ回転装置(CCA-250) [KP86200]
- 8. 2 種アダプター(CCA-250) [KP86003]
- 12. 眼視アダプター(CCA-250) [KP86005]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 16. 補助リング(CCA-250) [KP86002]
- 18S. レデューサーCRO. 7 3 × [KA82580]
- 18L. 645レデューサーCAO.72×[KA86580L]
- 33. カメラマウントDX-WR (E0S) [KA01251] カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタルー眼レフカメラ・35mmー眼レフカメラ(Canon-EOS, Nikon)
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース
- 81. RD-EXT接続環 [KA86205]
- 86. 冷却CCDカメラ(カメラマウント仕様)

## ■ 6 4 5 レデューサー C A O . 7 2 ×



- \* No. 6, 8, 12, 14, 16 (25), 46は、標準付属品です。
- \* No.34 デシタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。
- \* No.34がフィルム一眼レフカメラの場合、セミオートフォーカサー (Active focuser) は機能しません。