

FOA-60Q



写真／眼視システムチャート

(鏡筒付属品)


- 10. 50.8AD取付リング(FOA-60) [KP28001]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14S. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 68. エクステンダー1.7×R [KA28595]
- 69. 50.8アダプター(SKY90用) [KP35110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]

(オプション部品)

- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33G. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]



- 34. デジタル一眼レフカメラ
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 48. 50.8アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 60. エクステンダーQ 1.6×(50.8) [KA36595]
- 67. エクステンダーED 1.5× [KA37595]
- 71S. 50.8延長筒S [KA00105]
- 74. 天頂ミラー50.8(31.7AD付) [KA00543]
- 75. 天頂ミラー用31.7AD [KA00111]



- * No. 10, 13, 14S, 46, 68, 69, 71Lは、鏡筒付属品です。
- * No. 75 天頂ミラー31.7ADは、No. 74 天頂ミラーに付属しています。
- * No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。
- * No. 68 エクステンダー1.7×Rを外すとFOA-60鏡筒になり、フラットナー0.93×(FOA-60)などのアクセサリが使用できます。