


FS-60CP

エクステンダーCQ1.7×システムチャート


● 鏡筒付属品

- | | | |
|------|---------------------|------------|
| [2] | ツナギ環 (FS-60CP) | |
| [6S] | カメラ回転装置 S | [KA21200N] |
| [10] | 接眼アダプター接続環 (SKY90) | [KP35001] |
| [13] | 50.8スリーブ | [KP00113] |
| [14] | アイピースアダプター接続環 (長) | [KP00104] |
| [46] | 31.7アイピースアダプター | [KP00101] |
| [70] | 50.8アダプター (FCT-65D) | [KP11110] |



● オプション部品

- | | | |
|------|--------------------------|-----------|
| 27. | 四頭ターレットレボルバー31.7D | [KA00404] |
| 32. | カメラマウントDX-S (EOS) | [KA01250] |
| | カメラマウントDX-S (Nikon) | [KA01254] |
| 33. | カメラマウントDX-60W (EOS) | [KA20245] |
| | カメラマウントDX-60W (Nikon) | [KA20246] |
| 33G. | カメラマウントDX-WR (EOS) | [KA01251] |
| | カメラマウントDX-WR (Nikon) | [KA01255] |
| 34. | レンズ交換式カメラ (キヤノン-EOS、ニコン) | |
| 35. | CA-35 (50.8) | [KA31201] |
| 36. | TCA-4 | [KA00210] |
| 47. | 31.7アイピース | |
| 48. | 50.8アイピース | |
| 49. | 天頂プリズム31.7MC | [KA00547] |
| 60L. | オルソエクステンダー2× | [KA00830] |
| 60H. | オルソエクステンダー4× | [KA00831] |
| 68. | エクステンダーCQ1.7× | [KA20595] |
| 71. | 50.8延長筒 | [KP27112] |
| 71S. | 50.8延長筒S | [KA00105] |
| 74. | 天頂ミラー50.8 (31.7AD付) | [KA00543] |
| 75. | 天頂ミラー用31.7AD | [KA00111] |



* No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
 * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
 ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。
 機種によっては取りつかない場合があります。
 * No. 75 天頂ミラー31.7ADは、No. 74 天頂ミラーに付属しています。