


# FS-60Q 写真/眼視システムチャート


## (鏡筒付属品)

- 10. 眼視アダプター (FS-60CB) [KP20005]
- 14. アイピースアダプター-接続環(長) [KP00104]
- 16. 補助リング (FS-60CB) [KP20001]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 68. エクステンダー-CQ 1.7× [KA20595]
- 81. ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) [KP20006B]



## (オプション部品)

- 1. FC-76DC対物ユニット [KA20020]
- 6. カメラ回転装置 (SKY90用) [KA21200]
- 11. 接眼延長筒(短) [KP00105]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]  
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-60W (EOS) [KA20245]  
カメラマウントDX-60W (Nikon) [KA20246]
- 34. デジタル一眼レフカメラ  
・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 67. エクステンダー-Q 1.6× [KA00595]



\* No. 10, 14, 16, 46, 68, 81は、鏡筒付属品です。

\* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。  
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

\* No. 68 エクステンダー-CQ 1.7×を外すとFS-60CB鏡筒になり、レデューサー-C0.72×・FC/FSマルチフラットナー1.04×などのアクセサリが使用できます。

2018.07.06制作

(株)高橋製作所