



# μ-300

## 写真／眼視システムチャート

- 11. 接眼延長筒 (短) [KP00105]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. 接続環 (短) [KP00103]
- 18. μフラットナーレデューサー [KA70581]
- 21. Or40mm, Er32mm(58°) [KA00512] [KA00510]
- 22. Er32mm(62°) [KA00511]
- 24. 天頂プリズム (大) [KA00542]
- 26. 五頭ターレット [KA00401]
- 29. DP (大)付五頭ターレット [KA00402]



- 30. 直焦点リング [KA00206]
- 32. カメラマウント [KA00220] ~ [KA00226]
- 33. ワイドマウント [KA00230] ~ [KA00236]
- 34. 35mm一眼レフカメラ
- 35. 直焦点リング50.8 [KA00207]
- 36. TCA-4 [KA00210]
- 45. 天頂プリズム(大)接続環 [KA00545]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00527]
- 48. 50.8アイピース [KA00530]
- 49. 天頂プリズム (中) [KA00541]
- 60. バリ・エクステンダー [KA00585] (生産終了)
- 74. 天頂ミラー [KA00543]
- 75. 天頂ミラー31.7AD [KA00111]
- 90. ツインビュー [KA00410]



\* No. 13, 14, 46は、標準付属品です。

\* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmのアイピースが使用できます。

2004.07.12制作